



COMO USAR LA CAFETERA CBS-18, SERIE Extractor™



Antes de filtrar, asegúrese que la luz naranja "power" esté encendida y la luz verde "ready" esté iluminada.



Hale la canasta, ponga un filtro adentro y llénela con la cantidad recomendada de café. Asegúrese que el café esté disperso en el filtro.



Abra la tapa y ponga el termo debajo de la canasta.



Presione "start" - la luz naranja "brew" se iluminara durante el ciclo de filtración.



Después del ciclo de filtración, fijese bien que todo el café bajado de la canasta. Luego remueva la canasta y tire los desperdicios en la basura.



Remueva el termo y fijese bien que la parte roja localizada en la parte superior del termo esté abierta. Cierre y ahora usted esta listo para server el café.